

Stoppur


I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.

Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
 - Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
3. Tryck **A** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen.
 - Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.



Specifikationer

Exakthet vid normal temperatur:

+/- 15 sekunder i månaden.

Tidvisningsfunktion:

Timmar, minuter, sekunder, am/pm, månad datum och veckodag.

Tidssystem:

12- och 24-timmar.

Kalendersystem:

Automatiskt system programmerat från 1995 till 2039.

Alarmsfunktion:

Dagligt- och timalarm.

Timer:

Mätenhet: 1 sekund. Mätningkapacitet: från 1 minut till 60 minuter (DW-650) eller 24 timmar (DW-640). Mätningseenhet: 1 sekund. Automatisk repetitionsfunktion.

Stoppuret:

Mätningkapacitet: 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder. Enhet: 1/100 sekund (de första 60 minuterna). 1 sekund (efter 60 minuter). Mätningfunktioner: varvtid, deltid och två sluttider.

Övrigt:

Beslysning

Batteri: Ett litiumbatteri (typ CR1220).

Livslängd: 15 månader under följande förhållanden: 20 sekunders larm varje dag, 2 sekunders ljus per dag och 1 Timer aktivering per vecka.

Upprepad användning av beslysningen förkortar batteriets livslängd.

KETONIC AB
• Import and trade in the new age!