



# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 914

Seite 2

## TECHNISCHE DATEN

Anzeigegegenauigkeit bei Normaltemperatur:  $\pm 15$  Sekunden Abweichung pro Monat

AnzeigeKapazität:

• Normalzeitanzeige

Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger

Digital: (Zeit) Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat, Datum

(Kalender) Jahr, Monat, Datum, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Automatischer Kalender bis zum Jahre 2019

• Taglicher Alarm

Fünf tägliche AlarMe können unabhängig voneinander eingestellt werden.

• Stündliches Zeitsignal

• Zweite Zeitzone

• Ruckzahlalarm

Eingabebereich: Von einer Minute bis 24 Stunden

Meßeinheit: 1/10 einer Sekunde

Meßarten: Normal- und Nettozeit

• Stoppuhrfunktion

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Meßeinheit: 1/100 einer Sekunde

Meßverfahren: Normalzeit, Nettozeit, Zwischenzeit und Zeit für 1. und 2. Platz

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR-2016)

Etwa 3 Jahre mit Typ CR-2016 (einschließlich durchschnittlich 20 Sekunden Alarm pro Tag)

\* Unter der Annahme von 20 Sekunden Alarm-Operation per Tag.

*HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknopfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.*

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mangel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind—soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist—ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt